

## Am Jeti Sender die Grundeinstellungen vornehmen:

- „Menü“
- „Modellwahl/-modifikation“
- „Neues Modell anlegen“
- einen Namen vergeben – zb SE6
- **Modelltyp – Flugzeug** wählen
- **Tragfläche** auf zb 2 Quer, 2 WK stellen
- **Leitwerk** – Kreuz LW 1 HR 1 SR
- **Störklappenservos** auf 2 stellen
- weiter im Menüpunkt – „**Funktion+Geberzuordnung**“
- Kontrolle der Funktionszuordnung
- **Störkl** und **Klappen** einen Geber zuordnen
- die „**Servo**zuordnung“ nun so wie im Bild erkennbar bitte einstellen
- „Modell aktivieren“ – „Ja“
- „Empfänger nun binden? - „Ja“
- Bindestecker am Empfänger anstecken und mit Akku verbinden.

retour

## Empfängerausgang einstellen: (zb bei Rex 7)

- **Sender und Empfänger** einschalten
- „Menü“
- „Modellwahl/--modifikation“
- „Geräteübersicht“
- Empfänger wählen und bestätigen
- „Konfiguration“
- „Alternative Funktionen“
- „6./E2“ anklicken und – „EX-BUS“ auswählen
- „7./E2“ anklicken und – „EX-BUS“ auswählen
- „Ext.“ kann für Telemetrie verwendet werden

retour