

Micro Vario

Einstellen auf Futaba Sender:

mit FASSTest Übertragung:

unter „**Basis**“ – „**Modulation**“ – anklicken
„**FASSTest 18 Kanal**“ bitte verwenden

„FASSTest 12 Kanal“ NICHT verwenden!

Damit kann man keine externe Telemetrie einstellen, nur die Spannung am Empfänger

zum Binden des Empfängers:

„Verkn“ drücken – (Bild)
nochmals „Verkn.“ drücken
und innerhalb der Zeit wo der Sender Piepst,
die Spannung am Empfänger einschalten, nicht vorher!
Der Sender und der Empfänger sollten sehr nahe sein max 20cm
Man erkennt an der längeren Nummer das er Verbunden ist

Nun noch das „D/L Interwall“ auf 0,1 Sec stellen,
damit werden die Telemetrie-Daten sehr schnell übertragen.

Telemetrie-Sensor anmelden:

zurück nun und unter „**Basis Menü**“ – „**Sensor**“ wählen
„**Zeitschlitz 18**“ anklicken und „**VARIO-F1672**“ anklicken

wieder zurück und bei „**Telemetrie**“ sieht man nun Vario (Höhe) und Vario (Vario)

Das Vario am Empfänger anstecken, Einschalten und Testen.